GARDEN STREET

Montáž manuálneho závlahového setu Hunter 8A-HE

Obdĺžnik od 1,7 × 3,4 m do 2,4 × 4,8 m | 6 postrekovačov | PROS-04 alebo PRS-30

Odbočka cez oranžový pás Dawn • 4 postrekovače

Pás nasaďte na priebežnú hadicu 25 mm. Do výstupu pásu zaskrutkujte rovnú spojku.



Pás Dawn
25 mm × ½″ F

→



Priama spojka IT
20 mm × ½″ M

→



Prípojná hadica
LDPE 20 mm

→



Koleno IT
20 mm × ½″ M

→



Telo postrekovača
vstup ½″ F

→



Tryska s filtrom
Hunter 8A-HE

Pripojenie na konci hadice • 2 postrekovače

Hlavnú hadicu ukončite redukciou 25 × 20 mm. Z nej veďte krátku hadicu 20 mm ku kolenu.



Hlavná hadica
LDPE 25 mm

→



Redukcia
25 × 20 mm

→



Prípojná hadica
LDPE 20 mm

→



Koleno IT
20 mm × ½″ M

→



Telo postrekovača
vstup ½″ F

→



Tryska s filtrom
Hunter 8A-HE

Utesnenie a osadenie trysiek

Pred zaskrutkovaním oviňte teflónovou páskou vonkajší závit ½″ na priamej spojke do pásu Dawn a na každom kolene do tela postrekovača. Obe verzie tela sa pripájajú rovnakým spôsobom. Rozvod prepláchnite. Do výsuvníka vložte filter a naskrutkujte trysku 8A-HE. Rohové trysky nastavte na 90° a dve trysky uprostred dlhších strán na 180°. Pred zasypaním overte tesnosť a smer postreku.

F = vnútorný závit M = vonkajší závit

Rozmiestnenie všetkých šiestich postrekovačov nájdete v projekte na produktovej karte.