GARDEN STREET

Montáž závlahového setu Hunter MP800SR PRS-40

Štvorec 2,3 × 2,3 až 3,1 × 3,1 m | 4 rohové postrekovače | 1 vetva

Odbočka cez oranžový pás Dawn · 2 postrekovače

Oranžový pás nasaďte na priebežnú hadicu 25 mm. Do jeho výstupu zaskrutkujte priamu spojku IT.



Pás Dawn
25 mm × ½″ F

→



Priama spojka IT
20 mm × ½″ M

→



Prípojná hadica
LDPE 20 mm

→



Koleno IT
20 mm × ½″ M

→



Teleso Hunter
Pro-Spray PRS-40

→



Rotačná tryska
Hunter MP800SR-90

Pripojenie na konci hadice · 2 postrekovače

Každý z dvoch koncov hlavnej hadice ukončite redukciou. Hadicu 20 mm veďte od redukcie ku kolenu.



Hlavná hadica
LDPE 25 mm

→



Redukcia
25 × 20 mm

→



Prípojná hadica
LDPE 20 mm

→



Koleno IT
20 mm × ½″ M

→



Teleso Hunter
Pro-Spray PRS-40

→



Rotačná tryska
Hunter MP800SR-90

Utesnenie, prepláchnutie a nastavenie

Vonkajší závit ½″ na spojke IT do pásu Dawn a na kolene do telesa utesnite teflónovou páskou.
Telesá osaďte zvislo, vrchnák zarovnajte s povrchom trávnika. Rozvod prepláchnite a nasaďte trysky.
Pevný ľavý okraj výseče nasmerujte pozdĺž okraja trávnika. Za chodu nastavte v každom rohu 90°.
Kľúčom MP Tool doladťe dostrek k susednému postrekovaču. Pred zasypaním skontrolujte tesnosť.

F = vnútorný závit M = vonkajší závit