GARDEN STREET

Montáž závlahového setu Hunter MP820 PRS-40

Štvorec od 5 × 5 m do 6,7 × 6,7 m | 4 postrekovačov | 1 vetva

Odbočka cez oranžový pás Dawn · 2 postrekovače

Pás nasaďte na priebežnú hadicu 25 mm. Do otvoru pásu zaskrutkujte priamu spojku IT.



Pás Dawn
25 mm × ½″ F

→



Priama spojka IT
20 mm × ½″ M

→



Prípojná hadica
LDPE 20 mm

→



Koleno IT
20 mm × ½″ M

→



Teleso Hunter
PRS-40

→



Rotačná tryska
MP820-90

Pripojenie na konci hadice · 2 postrekovače

Oba konce hlavnej hadice ukončite redukciami. Od každej veďte krátky úsek hadice 20 mm ku kolenu.



Hlavná hadica
LDPE 25 mm

→



Redukcia
25 × 20 mm

→



Prípojná hadica
LDPE 20 mm

→



Koleno IT
20 mm × ½″ M

→



Teleso Hunter
PRS-40

→



Rotačná tryska
MP820-90

Utesnenie, prepláchnutie a nastavenie

Vonkajší závit ½″ na spojke IT do pásu Dawn aj na kolene do telesa utesnite teflónovou páskou.
Vrchnáky telies zarovnajte s povrchom trávnika. Pred osadením filtrov a trysiek prepláchnite rozvod.
Pevný ľavý okraj trysky nasmerujte pozdĺž okraja trávnika. V každom rohu nastavte výseč na 90°.
Kľúčom MP Tool doladťe dostrek k susednému postrekovaču. Pred zasypaním skontrolujte tesnosť.

F = vnútorný závit M = vonkajší závit